

HAM Radio avec le Raspberry Pi Partie 1



Sommaire :

Partie 1 : Présentation

1.1 Introduction	P. 2
1.2 Matériel nécessaire	P. 3
1.3 Préparation du système d'exploitation	P. 4
1.4 Mise sous tension de l'ensemble	P. 5
1.5 Connaître l'adresse IP de mon Raspberry Pi	P. 7
 1.6 Prendre contrôle du Raspberry Pi à distance avec un PC 1.6.1 Activation du SSH et de VNC 1.6.2 Accès au Raspberry PI avec Putty 1.6.3 Accès au Raspberry PI avec WinSCP 1.6.4 Accès au Raspberry PI avec VNC 	P. 10
1.7 Conclusion	P.18

Version du 24/06/2020 V1.3

1.1 Introduction

Depuis 2012, le nano-ordinateur Raspberry Pi occupe une place de plus en plus importante chez les bricoleurs et les « makers ». La montée en puissance du Raspberry Pi au fur et à mesure des années offre des possibilités très intéressantes aux radioamateurs. En effet, cela permet de ne pas monopoliser de manière permanente un PC dans le décodage de trames avec des logiciels comme WSJT-X, FLDIGI, etc., sans oublier la possibilité de commander le Raspberry Pi à distance et ainsi de pouvoir trafiquer hors du shack radio comme je peux le faire parfois de mon canapé. De plus, ce nano-ordinateur est désormais très utilisé dans tout Hotspot (DMR ou D-STAR).

Alors pourquoi dans un club, aussi peu d'OM utilisent-ils cet outil ?

Je me suis souvent posé cette question, et je pense que cela vient de l'utilisation du système d'exploitation (OS : Operating system). Quand on met sous tension un Raspberry PI, l'OS, appelé Raspbian, est stocké sur une carte microSD. C'est une distribution Linux spécialement conçue pour le Raspberry.

Quand on désire installer un logiciel sous Linux, il ne s'agit plus de cliquer deux fois sur un fichier téléchargé du genre « setup.exe » comme sous Windows. En effet, il faut souvent utiliser la console et ainsi taper des « lignes de commandes » pour installer ou configurer un programme. Cela peut paraître rebutant et franchement très pénible. Nous sommes tellement habitués à utiliser un environnement graphique que l'on a l'impression de revenir au début de la micro-informatique des années 80.

Cependant, la maîtrise de quelques commandes de base en console Linux permet d'envisager l'installation de différents programmes et matériels comme par exemple :

- WSJT-X
- FLDIGI
- QSSTV
- DIREWOLF (APRS)
- Récepteurs SDR (rtl-sdr, Lime SDR, SDRplay, Airspy, etc.)
- GNU-RADIO
- Décodage ADS-B
- Programmation
- Etc.

<u>François MOCQ</u> F1GYT, spécialiste du Raspberry PI, a édité un livre que je recommande vivement. Il est l'auteur du site bien connu des « makers » : <u>framboise314</u>.

En annexe page 21, les principales caractéristiques du Raspberry Pi.

1.2 Matériel nécessaire

Il existe de nombreux kits contenant le Raspberry PI avec un boîtier, une carte micro-SD et une alimentation chez des revendeurs comme <u>https://www.elektor.fr</u>, <u>https://www.kubii.fr/40-les-cartes-raspberry-pi</u> ou <u>Amazon</u>

Il faudra faire attention au choix de l'alimentation : 2 ampères mini pour un Raspberry Pi 3, et 3 ampères pour le Raspberry Pi 4.



Si le courant de l'alimentation est trop faible, un éclair jaune apparaîtra en haut à droite de l'écran lors de la mise sous tension. Pour les projets nécessitant peu de ressources (<u>PiAware</u>) et une alimentation sur batterie et panneau solaire, le Raspberry pi zero W est un bon compromis, avec une consommation de 160 mA. Cependant la connexion réseau se fera par le Wi-Fi.



1.3 Préparation du système d'exploitation

Avec votre ordinateur, téléchargez le nouvel utilitaire Pi Imager de gestion des systèmes d'exploitation pour le Raspberry PI : https://www.raspberrypi.org/downloads/



Après téléchargement et installation, sélectionnez l'OS Raspbian with Raspberry Pi Desktop

🐞 Raspberry Pi Imag	er v1.2	
	Operating System	x
8	Raspbian A port of Debian with the Raspberry Pi Desktop (Recommended) Released: 2020-02-13 Cached on your computer	
ŏ	Raspbian (other) Other Raspbian based images	>
	LibreELEC A Kodi Entertainment Center distribution	>
0	Ubuntu Choose from Ubuntu Core and Server images	>
ચ	Misc utility images	>

Insérez la carte micro-SD dans un lecteur USB sur le PC, sélectionnez le lecteur de la carte SD, ici GENERIC USB Reader, puis cliquez sur WRITE.



L'utilitaire Pi Imager va automatiquement télécharger puis copier le système d'exploitation sélectionné sur la carte micro-SD. Le temps de l'opération dépend de la connexion Internet, il faut être patient.

1.4 Mise sous tension de l'ensemble

Réalisez le câblage suivant, en terminant par l'alimentation 5 V du Raspberry.



Par défaut, la langue au démarrage est l'anglais, une fenêtre de configuration apparaît afin de configurer le pays de l'utilisateur.

Fenêtre d'accueil après démarrage	Sélectionner la langue française
	Welcome to Raspberry Pi 🛛 👻 🔺 🗙
	Set Country
	Enter the details of your location. This is used to set the language, time zone, keyboard and other international settings.
	Country: France -
	Language: French 👻
	Timezone: Paris 🗸
	Use English language Use US keyboard
	Press 'Next' when you have made your selection.
	Back
Changer le mot de passe	Améliorer l'image s'il y a une bordure noire
(J'ai gardé le même pour des raisons pratiques dans ce document)	autour de l'écran.
Welcome to Raspberry Pi 🛛 👻 🔺 🗙	Welcome to Raspberry Pi 🔷 🗸 🗙
Change Password	Set Up Screen
The default 'pi' user account currently has the password 'raspberry'. It is strongly recommended that you change this to a different password that only you know.	The desktop should fill the entire screen. Tick the box below if your screen has a black border at the edges.
Enter new password: raspberry	This screen shows a black border around the desktop
Confirm new password: raspberry	Press 'Next' to save your setting.
Hide characters	The change will take affect when the Di is restarted
Press 'Next' to activate your new password.	The change will take effect when the FTTS restanced.
Back	Back
Configuration d'une connexion Wi-Fi (optionnel)	La mise à jour est recommandée
Welcome to Raspberry Pi 🔷 🗸 🗙	Welcome to Raspberry Pi 🛛 🗸 🔺 🗙
Select WiFi Network	Update Software
Select your WiFi network from the list.	The operating system and applications will now be checked and
Bbox-CA4B8E62	updated if necessary. This may involve a large download.
Livebox-0E00 🟦 🎓	Press 'Next' to check and update software, or 'Skip' to continue
orange	without checking.
wifijohan 🔒 🛜	
Press 'Next' to connect, or 'Skip' to continue without connecting.	
Back Skip Next	Back Skip Next

Téléchargement	Mise à jour terminée
Welcome to Raspberry Pi 🔹 🔹 🗙	Welcome to Raspberry Pi 🔷 🔦 🗙
Update Software	Update Software
The operating system and applications will now be checked and updated if necessary. This may involve a large download.	The operating system and applications will now be checked and updated if necessary. This may involve a large download.
Press 'Nex without ch	Press 'Nex System is up to date inue without ch
	OK
Back Skip Next	Back Skip Next
Un redémarrage est nécessaire	Le menu est maintenant en Français
Welcome to Raspberry Pi ~ × × Setup Complete	🍑 🛑 🗾 🗾 pi
Your Raspberry Pi is now set up and ready to go.	Programmation >
Press 'Restart' to restart your Pi so the new settings will take effect.	Internet >
×	Son et vidéo ›
	🚏 Graphisme 🔹 🔸
Back Later Restart	Accessoires >

1.5 Connaître l'adresse IP de mon Raspberry Pi

Dans beaucoup d'applications, il est nécessaire de connaître l'adresse IP de son Raspberry PI connecté sur le réseau, par exemple pour se connecter à distance ou effectuer des opérations de maintenance.

Pour la première mise sous tension, un écran est nécessaire. Mais une fois le Raspberry Pi configuré, il n'y aura plus besoin d'écran, du clavier ni de la souris. La gestion se fera à l'aide de son navigateur habituel.



Remarque :

eth0 correspond à l'interface filaire par câble Ethernet ; **Io** est l'adresse IP de la boucle locale, toujours 127.0.0.1 ; **wlan0** est l'interface Wi-Fi.



1.6 Prendre contrôle du Raspberry Pi à distance avec un PC

Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un moniteur supplémentaire pour le Raspberry PI. La plupart du temps, et notamment pour les lignes de commande, je n'utilise que la console. Pour cela, seuls l'alimentation et le câble Ethernet sont connectés au Raspberry PI.

1.6.1 Activation du SSH et de VNC

Par défaut, la connexion est désactivée. Pour activer ces options, allez dans le menu **Configuration du Raspberry PI**. Suivez les étapes 1 à 4.



1.6.2 Accès au Raspberry PI avec Putty

Téléchargez et installez Putty : https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html



Dans le menu Translation, vérifiez le jeu de caractère **UTF-8**, désactivez **l'application keypad mode**, mettez le clavier sur **Linux**. Cette configuration permet d'utiliser le pavé numérique.



Tapez l'adresse IP de la RPI en SSH, puis **Open** : étapes (1 à 3)

RuTTY Configuration	? ×
Category: Session Cogging Teminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Heat Name (or IP address) Port 192.168.1.55 2 22 Connection type: Raw Telnet Rlogin SSH Serial Load, save or delete a stored session Saved Sessions rpi Default Settings cnc led esp npr pluto-sdr serial Red Seri
About Help	4 Open Cancel

Tapez le login et le mot de passe saisis lors de la configuration page 6

Login :	рі
Password :	raspberry



L'invite de commande apparaît comme précédemment avec LXTerminal.

1.6.3 Accès au Raspberry PI avec WinSCP

WinSCP est un utilitaire qui s'installe dans un PC pour accéder aux fichiers du Raspberry PI.

Téléchargez et installez WinSCP : https://winscp.net/eng/download.php



Your download of WinSCP-5.17.5-Setup.exe will start shortly...



Suivez les étapes (1 à 6) pour vous connecter au Raspberry Pi.

Mot de passe : **raspberry**

🌆 Login		Mot de passe - rpi
Vouveau Site	Session Protocole de fichier SCP 1 Nom d'hôte Numéro de port 192.168.1.55 2 22 2 Nom d'utilisateur Mot de passe pi 3 Sauver Annuler Avancé V 4 5 Connexion Fermer Aide au démarrage et à la fermeture de la dernière session	Recherche de l'hôte Connexion à l'hôte Authentification Utilisation du nom d'utilisateur "pi". Mot de passe :

Pour copier les fichiers, il suffit de les déplacer avec la souris entre les deux fenêtres d'exploration PC et RPI (le répertoire utilisateur du RPI est /home/pi).

🌆 tuto-rpi - rpi - WinSCP						
Local Marquer Fichiers Commandes Session Options Distant Aide Image: The session Image: The session Image: The session						
👝 E: temp 🔹 🧲	• 🔻 •	🗢 🔹 🔹 🔁	🏠 🎜 🔓	📔 pi 🔹 🚰 🔹 🔽 🔹	🔶 🔹 🔹 🖈 🖈 主 🔁 🏠 🎜	»
Envoyer 👻 📝 Editer	- 🗙 🛃 [Propriétés	» + - ∀	Télécharger 👻	🖉 Editer 👻 🛒 🕞 Propriétés	» 🕂 »
E:\wsprClub\tuto-rpi\				/home/pi/		
Nom	Taille	Туре	Date de modific	Nom	Ψ.	
 ↓ trier ↓ images ↓ cpy ↓ radio-rtl-sdr.docx 	7196 KB Réper côté P	Répertoire parent Dossier de fichiers Dossier de fichiers Document Micros	09/05/2020 18: 09/05/2020 17: 09/05/2020 15: 11/01/2020 19: 09/05/2020 18:	 Videos Templates Public Pictures Music MagPi Downloads Documents Desktop 	Répertoires côté RPI	
						4
0 B de 7,02 MB dans 0 de 4 1 cachés 0 B de 0 B dans 0 de 9 12 cachés						

1.6.4 Accès au Raspberry PI avec VNC

VNC est un système de visualisation et de contrôle de l'environnement de bureau d'un ordinateur distant. Il permet au logiciel client VNC de transmettre les informations de saisie du clavier et de la souris à l'ordinateur distant possédant un logiciel serveur VNC à travers un réseau informatique. https://www.realvnc.com/fr/connect/download/viewer/

Télécharger et installer VncViewer

Téléchargez VNC Viewer sur l'appareil contrôle	depuis lequel vous souhaitez exercer le à distance
	S Adroid Chrome Solaris HP-LIX AIX
Télécharg	ter VNC Viewer
Au démarrage de VNC Viewer, il faut créer une nouvelle connexion.	Vill VNC Viewer Fichier Afficher Aide Nouvelle connexion Ctrl+N Ouvrir une session Renommer F2 Supprimer Dupliquer Ctrl+D Propriétés Alt+Enter Importer connexions Exporter connexions Préférences Quitter
Renseignez l'adresse IP du Raspberry.	VRC Server: 192168.1.55 Nom: rpi Étiquettes
Clic droit, puis Connexion.	VNC Viewer Fichier Afficher Aide rpi Connexion Renommer F2 Supprimer Dupliquer Ctrl+D Propriétés Alt+Enter

Tutoriel

Saisissez à nouveau le login et le mot de passe habituels.

Les icônes en haut de la fenêtre permettent de configurer VNC Viewer et de modifier la qualité de l'image. Plus besoin de moniteur connecté au Raspberry Pl.

Saisissez les identi Notez qu'il ne s'ac	ïants attendus par VNC Se it pas de vos identifiants d	rver en exécution sur l'ordinateur distant. e compte RealVNC
1000	1021001 55 5000	
VINC Server:	192,108,1,55,:5900	
Nom d'utilisateur	; pi	
Mot de passe :		
Mémoriser le n	not de passe	
Alias :	Heroic trapeze mystery. P	yramid single Simon.
Signature :	7c-fc-ac-94-84-4b-55-69	OK Annuler



Si nécessaire, changez la résolution en allant dans le menu de configuration du RPI :

🚖 Préférences	Préférences 🔹 😽 Configuration du Raspberry Pi					
1		Configura	ation du Raspbe	erry Pi		~ ^ X
Système	Display	Interfaces	Performance	Localisation		
Resolution:	2				Set Resoluti	on
Overscan:			 Active 	é	 Désactive 	é 3
Pixel Doubling:			 Active 	é	 Désactive 	é
Screen Blankin	g: • Activé			O Désactive	é	
Set Resolution 🗸 🔺 🗙						
Resolution: DMT mode 82 1920x1080 60Hz 16:9 👻 4						
			Annuler	Valider		
						5
					Annuler	Valider

Dans le cas du Raspberry PI 4, l'option **set resolution** est absente. Il faut alors se rendre dans le menu Screen Configuration et choisir sa résolution.



Ne pas oublier de valider le changement de résolution 🛃

Si toutefois il n'y a pas d'écran branché sur le Raspberry PI 4 au démarrage, il risque de se présenter le message suivant avec VNC Viewer :

V2 192.168.1.145 (raspberrypi) - V □ □ □ SZ P3 W1 □ ○ (1) 63 ×	Dans ce cas, il faut accéder à la console en SSh avec Putty.
	pi@raspberrypi: ~
Impossible d'afficher le bureau actuellement	Fichier Édition Onglets Aide pi@raspberrypi:~ \$ sudo raspi-config pi@raspberrypi:~ \$ []
	Puis taper : sudo raspi-config

Dans le menu Advanced Options, sélectionnez la résolution qui vous convient :

pi@raspberrypi: ~ 🗸 🗙 🗙	pi@raspberrypi: ~ 🗸 🗙 🗙
Fichier Édition Onglets Aide	Fichier Édition Onglets Aide
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) 1 Change User Password Change password for the 'pi' user 2 Network Options Configure network settings 3 Boot Options Configure options for start-up 4 Localisation Options Set up language and regional settings to match your 5 Interfacing Options 6 Overclock Configure advanced settings 8 Update Update this tool to the latest version 9 About raspi-config	Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) A1 Expand Filesystem Ensures that all of the SD card storage is available A2 Overscan You may need to configure overscan if black bars are A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU A4 Audio Force audio out through HDMI or 3.5mm jack A5 Resolution Set a specific screen tresolution A6 Screen Blanking Enable/Disable screen tanking A7 Pixel Doubling Enable/Disable 2x2 pixel mapping A8 Corpositor Enable/Disable experimental desktop GL driver A9 Compositor Enable/Disable zcomposition manager AA Pi 4 Video Output Video output options for Pi 4 B overlay FS Enable/Disable read-only file system
<select> <finish></finish></select>	<select> <back></back></select>
Choose screen resolution Default 720x480 DMT Mode 4 640x480 60Hz 4:3 DMT Mode 9 800x600 60Hz 4:3 DMT Mode 16 1024x768 60Hz 4:3 DMT Mode 85 1280x1024 60Hz 5:4 DMT Mode 35 1280x1024 60Hz 5:4 DMT Mode 51 1600x1200 60Hz 4:3 INT Mode 92 1920x1080 60Hz 16:9	• Change User Password Change password for the 'pi' user • Change User Password Change password for the 'pi' user • Network Options Configure average and regional settings • Boot Options Configure options for start-up • Localisation Options Configure connections to peripherals • Overclock Configure overclocking for your Pi • Advanced Options Configure avanced settings • Update Update this tool to the latest version • About raspi-config Information about this configuration tool
<ok> <annuler></annuler></ok>	Would you like to reboot now?
503	Redémarrez le Raspberry.

C'est grâce à cet utilitaire (VNC Viewer) que je trafique avec WSJT-X installé dans le RPI depuis le canapé.

1.7 Conclusion :

Il est important de bien connaître les utilitaires qui permettront de contrôler le Raspberry à distance. Dans la deuxième partie, nous verrons comment installer et utiliser WSJT-X. En annexe page 19, vous trouverez quelques informations sur les lignes de commandes.



Ne jamais éteindre le RPI brutalement en coupant l'alimentation, toujours utiliser le menu graphique ou la ligne de commande.

	<mark>>_</mark> pi@		sudo halt
Internet Son et vidéo	>		pi@raspberrypi:~ \$ sudo halt
Accessoires Radio amateur	>		
Préférences	>	Shutdown options 👻 🔺 🗙	
Run		Reboot Logout	

Annexe 1

Console : ligne de commande

A voir : les vidéos d'Yves Rougy sur Linux https://www.youtube.com/watch?v=EYRWohJeCkk

Les commandes de base seront revues dans la partie 3.

Essayez dans l'ordre (de gauche à droite) :

Lister le contenu du dossier :	Créer un dossier essai :
ls -l	mkdir essai
Changer de dossier (va dans le dossier essai) :	Remonter d'un dossier :
cd essai	cd
Créer un fichier texte nommé test :	Taper un texte au hasard, puis
nano tost	CTRL + O pour enregistrer
	CTRL + X pour quitter
Afficher le contenu du fichier test :	Lister encore le contenu du dossier :
cat test	ls -1
Changer les droits d'accès du fichier :	Lister encore le contenu du dossier :
chmod 777 test	ls -1
Avant chmod :	
-rw-rr 1 pi pi 11 mars 30 16:05 t	est
Après chmod :	
-rwxrwxrwx 1 pi pi 11 mars 30 16:05 t	est
Voir chmod en vidéo pour plus d'explications.	
Supprimer un fichier :	Lister encore le contenu du dossier :
rm test	ls -l

Vous pouvez à tout moment appuyer sur la flèche du haut pour éviter de retaper la commande.

Comme sur la plupart des systèmes Unix, la console du RPI propose le complètement ou complétion automatique, c'est-à-dire qu'avec la touche **TAB**, vous pouvez compléter ce que vous tapez. C'est très utile pour naviguer dans l'arborescence ou pour éviter les fautes typographiques !

http://wiki.linux-france.org/wiki/Les_commandes_fondamentales_de_Linux

http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_ligne_de_commande

Afficher la mémoire disponible :	Afficher la place disponible sur le disque en octets :			
free	df /			
Afficher les périphériques USB branchés :				
lsusb				
Afficher l'adresse ip du Raspberry PI :				
ifconfig				
ip addr				
ethO Link encap:Ethernet HWaddr k inet adr:192.168.1.12 Bcast:	08:27:eb:af:cd:48 192.168.1.255 Masque:255.255.255.0			
Afficher le type du fichier/dossier :	Commande ping (classique) :			
Sort essai	ping 192.168.1.1			
Commande super utilisateur, accorde des droits administrateurs :	Commande advanced packaging tool, pour l'installation de logiciels :			
sudo	apt-get			
Afficher le manuel de la commande de gestion des paquets. Vous pouvez à tout moment afficher le manuel des différentes commandes précédentes : man apt-get				
man ls				
man chmod				
etc				

Pour devenir un expert de la console : <u>https://www.fun-mooc.fr</u>



Annexe 2

Comparatifs de quelques modèles de Raspberry PI :

Modèle	GPIO	Ethernet	Wi-Fi	Bluetooth	USB2	USB3	RAM	CPU Clock
Pi-B	26	0	Ν	Ν	2	N	512 MB	700 MHz
Pi-2B	40	0	Ν	Ν	4	N	1 GB	900 MHz
Pi-3B	40	0	2,4 GHz	0	4	N	1 GB	1,2 GHz
Pi-4B	40	Gigabits	2,4 + 5 GHz	0	2	2	4 GB (max)	1,5 GHz
Pi-Zero-W	40	N	2,4 GHz	0	1	N	512 MB	1 GHz

Consommation des Raspberry PI en mA :

Modèle	Carte seule	HDMI & Ethernet	HDMI & Wi-Fi	Courant max disponible sur les ports USB
Pi-B	500	nc	nc	500
Pi-2B	180	290	nc	600 à 1200
Pi-3B+	390	490	520	1200
Pi-4B	560	680	710	1200
Pi-Zero-W	160	nc	180	En fonction de l'alimentation