

Station Remote avec un Raspberry Pi Partie 11



Sommaire :

Partie 11 : Station Remote avec un Raspberry Pi

Rappel : Raspberry Pi = RPI	Remote = distant	
Prérequis : Partie 8 : Création d'une carte mSD à p	artir d'une image disque.	
11.1 Présentation de l'ensemble serveur / client		P. 2
11.2 Protocoles et logiciels VoIP		P. 3
11.3 Réalisation de l'interface		P. 3
11.4 Création de l'image disque		P. 6
11.5 Configuration de base		P. 6
11.6 Réglages du TRX		P. 11
11.7 Configuration avancée		P. 12
11.8 Utilisation de iaxRpt sous windows		P. 12
11.9 Utilisation de DVSwitch mobile pour smartpho	ne	P. 14
11.10 Bilan de la configuration		P 15
11.11 Conclusion		P 15

Version du 9/5/2021 V1.0 sur RPI4

11.1 Présentation de l'ensemble serveur / client

L'objectif est de pouvoir effectuer un QSO à distance avec un TRX de mobile classique situé au QRA via un réseau local ou Internet **dans un cadre privé**. Cette solution à bas coût nécessite seulement une carte son modifiée située entre le Rapsberry Pi et le TRX ainsi que la suite logicielle préinstallée HAMVOIP Asterisk Allstar. La connexion avec le serveur se fera avec un PC ou un smartphone.



Il faudra cependant penser à allumer le TRX et le RPI avant de quitter la station. Il n'est pas possible de changer la fréquence à distance. (Surtout sur un TRX de mobile !).

Pour les OM qui voudront enchainer des QSO en HF (phonie ou numérique), je recommande le logiciel <u>https://doc.webradiocontrol.tech/</u>, payant, mais qui offre de nombreuses possibilités avec une interface homme machine de très bonne qualité (Possibilité de test sur une durée de 15 jours).

11.2 Protocoles et logiciels VolP

VoIP signifie voix sur IP ou « Voice over IP ». VoIP est une technologie informatique qui permet de transmettre la voix sur des réseaux compatibles IP, via Internet ou des réseaux privés.

Il existe plusieurs protocoles supportant la VoIP parmi lesquels :

- SIP : Session Initiation Protocol,
- IAX : Inter-Asterisk_eXchange

C'est le second protocole que l'on utilise dans notre cas de station remote car HAMVOIP utilise <u>Asterisk</u> logiciel open source pour Linux.

Remarque :

Le logiciel client installé sur le PC s'appelle iaxRpt et porte en partie le même nom que le protocole.

11.3 Réalisation de l'interface

La liaison entre le TRX et l'interface se fait grâce à la broche mini DIN 6. Les broches utilisées sont 1,2,3,5 et 6. Un connecteur mini din 6 broches femelle pour circuit imprimé pourra être utilisé comme le montre l'empreinte à droite.

Broches de terminal de données :

bioches de terminal de donnees.			vue de dessus	BHC	5		
6 5	N°	Nom	I/O	Fonction			
	1	PKD	Entrée	Signal audio pour transmission par paquets		4	6
	2	DE	—	Mise à la terre de la borne PKD			
	3	PKS	Entrée	'L' est transmis et le microphone est en sourdine		2	
	4	PR9	Sortie	Signal de répétition de 9600 (bps)	BH2		
Kenwood	5	PR1	Sortie	Signal de répétition de 1200 (bps)			
	6	SQC	Sortie	Signal de contrôle du silencieux; Fermé : H, Ouvert : L (Les réglages par défaut peuvent être modifiés dans Menu 520)		3	5
		Е		Mise à la terre commune	RH1		

Yaesu

Vue de dessous

Go	Goupille Étiquette		oupille Étiquette Note		Couleur du fil CT-39
	1 (Données d'entrée)		PKD (Données d'entrée)	Données d'entrée Packet <i>Impédance :</i> 10 Ohm-k <i>Niveau d'entrée maximum :</i> 40 pp mV pour 1200 bps 2,0 V pp pour 9600 bps	Marron
	2		GND	Signal de terre	Rouge
	3		PTT	Terrain à transmission	Orange
	4		RX9600	Données de sortie Packet de 9600 bps <i>Impédance :</i> 10 Ohm-k, <i>Sortie maximale :</i> 500 mV pp	Jaune
	5 RX1200		RX1200	Données de sortie Packet de 1200 bps Impédance : 10 Ohm-k Sortie maximale : 300 mV pp	Vert
	6 PSK (SQL)		PSK (SQL)	Contrôle du silencieux Silencieux ouvert : +5 V, Silencieux fermé : 0 V	Bleu



La documentation Yaesu FT7900 est bien plus claire que celle du Kenwood TM-V71.



Avant de modifier la carte son USB, il est recommandé de tester son bon fonctionnement sur un PC. Pour cela, utiliser un casque sur la sortie verte en écoutant par exemple de la musique.

Carte son avant modification :



Carte son après modification :



- Commencer par dessouder les 2 connecteurs Jack 3.5



Suivre la modification de la « carte son » à partir du blog à l'adresse suivante : **Conseil** : Prérégler le potentiomètre à mi-course avant implantation. <u>https://www.marrold.co.uk/2018/04/converting-cm108-usb-fob-for-amateur.html</u>



Terminer par relier les fils au connecteur mini din 6 broches

11.4 Création de l'image disque

Télécharger l'image disque (encadré en vert) en utilisant ce lien https://hamvoip.org/#download

 RPi2-3-4 includes Pi 2,3B,3B+,3A+,and 4B Image Version 1.6-14 - Self Extracting exe for Windows (LATEST)Be sure to update when setting up! -RPi2/RPi2-3-4_V1.6-14_Allstar.exe

IMPORTANT - Download this README for the V1.6 version

RPi2-3-4 includes Pi 2.3B+.3A+.and 4B Image Version 1.6-14 - xz archive (LATEST) Be sure to update when setting up! RPi2/RPi2-3-4_V1.6-14_Allstar.img.xz

IMPORTANT - Download this README for the V1.6 version

 BBB Image (Final version) NOT RECOMMENDED FOR NEW INSTALLS! -BBB/BBB_Allstar_V1.2.2.img.zip

Télécharger et installer l'utilitaire Etcher pour copier l'image sur une carte mSD

Flash OS images to	o SD cards & USB drives,	safely and easily.
+ Select image		
Down	nload for Windows (x86 x64)	~

Sélectionner le fichier RPi2-3-4_Vx.x-x_Allstar.img.xz, le lecteur de la carte mSD, puis cliquer sur Flash. Procédure identique au tutoriel 8.

11.5 Configuration de base

https://www.balena.io/etcher/

Il est inutile d'utiliser un moniteur sur la Raspberry PI (RPI), en effet toute la configuration peut se faire à distance avec Putty comme expliqué dans le tutoriel 1.

Insérer la carte microSd dans le RPI ainsi que la carte son. Mettre sous tension le RPI. Ne pas oublier le câble réseau.

Lancer l'invite de commandes ^{Invite de commandes} Puis avec la commande ping alarmpi, effectuer un test de connectivité entre le PC et la Raspberry PI comme le montre la copie d'écran suivante.

> C:\Users\anthony>ping alarmpi Envoi d'une requête 'ping' sur alarmpi.home [192.168.1.24] av nées : Réponse de 192.168.1.24 : octets=32 temps<1ms TTL=64 Statistiques Ping pour 192.168.1.24: Paquets : envoyés = 4, recus = 4, perdus = 0 (perte 0%), Durée approximative des boucles en millisecondes : Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

F4GOH – KF4GOH

Configurer <u>Putty</u> de la manière suivante avant de se connecter en ssh au RPI. (Ne pas oublier de sauvegarder la session, afin de ne pas recommencer ce travail de configuration)

👷 PuTTY Configuration	ि <mark>४ - ४ -</mark> ४	Real PuTTY Configuration	ି <mark>×</mark>
Category:		Category:	
Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH SSH Serial	Options controlling the effects of keys Change the sequences sent by: The Backspace key Control-H Control-H Control-P Control-	Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Sevent Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Enabling and disabling advanced terminal features Disable application cursor keys mode V Disable application keypad mode Disable application keypad mode Disable application keypad mode Disable stem-style mouse reporting Disable remote-controlled terminal resizing Disable switching to alternate terminal screen Disable remote-controlled dearing of scrollback Response to remote title query (SECURITY): None © Empty string Disable destructive backspace on server sending ^? Disable remote-controlled character set configuration Disable Arabic text shaping Disable bidirectional text display
About Help	Open Cancel	About Help	Open Cancel
Category: - Session Logging - Terminal - Keyboard - Bell - Features - Window - Appearance - Behaviour - Translation - Colours - Connection - Data - Proxy - Telnet - Rlogin - Serial	Options controlling character set translation Character set translation Remote character set: ISO-8859-1:1998 (Latin-1, West Europe) (Codepages supported by Windows but not listed here such as CP866 on many systems, can be entered manually) Treat CJK ambiguous characters as wide Caps Lock acts as Cyrillic switch Adjust how PuTTY handles line drawing characters Handling of line drawing characters: Iso Use Unicode line drawing code points Poor man's line drawing (+, - and I) Font has XWindows encoding Use font in both ANSI and OEM modes Use font in OEM mode only Copy and paste line drawing characters as lqqqk	Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Colours Colours Colours Colours Selection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Uset Name (or IP address) alampi Basic options for your PuTTY session Connection type: Raw Telnet Roy Saved Sessions alampi Basic options for your PuTTY session Saved Sessions alampi Default Settings Load Save Default Settings Close window on exit: Always Never Only on clean exit
About Help	Open Cancel	About Hel	p 13 Open Cancel

Saisir ensuite le login root et mot de passe root



Perform System Update Retrieve the latest system updates? Do you want to do this now? < Yes > < No > PuTTY Fatal Error	System has been updated The system has been updated and will now reboot to apply changes! Après la mise à jour et le redémarrage il faudra
Server unexpectedly closed network connection	se reconnecter à nouveau avec Putty. Plant 192.168.1.24 - PuTTY login as: root root@192.168.1.24's password: FOOT
Perform System Update Retrieve the latest system updates? Do you want to do this now? K Yes > < No >	First Time Script Would you like to run first setup now
Enter a new root password	If you have a node number and password assignment from Allstarlink.org you should answer 'NO' to this question. If you intend to use Allstar in a strictly private network such as a repeater link or commercial use then answer 'YES'. Private nodes have self assigned node numbers of less than 2000, are not registered with Allstar and do not require a password. Private nodes require manual routing in the nodes stanza of rpt.conf. Most users would answer 'No' to this question. Is this a private node?
Private Node Input Enter private node number: [1998] < OK >	<pre></pre>
Node Configuration Node configuration will be run after reboot.	Time Zone Configuration Time Zone Configuration The current time zone is set to: America/New_York A correct time zone entry will allow the system clock to report the correct time. Do you want to change the default time zone?
Utiliser les touches de défilement pour aller plus pays avec la barre d'espace avant d'appuyer sur	vite, puis valider le r la touche entrée.







11.6 Réglages du TRX

Le menu principal de l'application devrait apparaitre, se rendre dans le menu 12





Terminer par sauvegarder la configuration (touche w)	<pre>Please enter your selection now: w Saved updated simpleusb.conf node stanza to: /tmp/simpleusb_usb.conf Merged changed in: /tmp/simpleusb_usb.conf with: /etc/asterisk/simpleusb.conf Saved radio tuning settings to simpleusb_tune_usb.conf Press <enter> to continue.</enter></pre>	
Quitter le menu	0) Exit Menu	
(touche zéro : 0)	Please enter your selection now:	

11.7 Configuration avancée

Pour les spécialistes de la configuration en ligne de commande, il est possible de faire la configuration manuelle dans le menu 9 Start bash shell interface

🛃 root@alarmpi:/etc/asterisk		[root@alarmpi ~]	<pre># cd /etc/asteris</pre>	kc/
		[root@alarmpi as	terisk]# ls	
		amd.conf	iax-hamvoip.conf	rpt.conf.sample
		asterisk.conf	iax.conf	rpt.conf_POSTINST.1606668626
Starting shall prompt Dleage type, evit/ENTED, or		chan_dahdi.conf	indications.conf	simpleusb.conf
or press: <ctrl>D when done and you will return to the admin</ctrl>	o the admin menu. dnsmgr.c. dundi.co echolink extension	dnsmgr.conf		simpleusb.conf-2021-05-08@09:44:34.backup
or press. Control when done and you will rebain to one damin		dundi.conf	logger.conf	simpleusb.conf.extra
		echolink.xxx	manager.conf	simpleusb_tune_usb.conf
		extensions.conf	modules.conf	sip.conf
		features.conf	rpt.conf	usbradio.conf.xxx
[root@alarmpi ~]# cd /etc/asterisk/		[root@alarmpi as	terisk]# sudo nano	rpt.conf
[root@alarmpi asterisk]#				

Les 3 fichiers de configurations sont :

- rpt.conf
- iax.conf
- extensions.conf

https://wiki.allstarlink.org/wiki/Main_Page

Le problème est que la documentation officielle est complète mais confuse, mélangée avec des copies d'écrans obsolètes un peu comme 1000 post-it superposés sur un bureau.

La suite correspond à la configuration par défaut utilisant le numéro de « node » 1998 et le mot de passe « iaxrpt » 1234.

11.8 Utilisation de iaxRpt sous windows

Télécharger l'utilitaire iaxRpt (encadré en vert) en utilisant le lien ci-dessous :	Setup/Download IAXRpt IAXRPT is a specialized Windows "soft phone" program which
https://wiki.allstarlink.org/wiki/Setup/Download_IAXRpt	allows users to connect from their PC's to an AllStarLink node. Setting up IAXRPT access is similar to setting up dial-in access, but a different command line switch is used in extensions.conf, and user authorization is done in iax.conf.
	Contents [hide] 1 Download 1.1 Security Issues 2 Modifying iax conf 3 IAXRpt Usage
	Download Setup file for IAXRPT This was at Xeletec ₽, but their servers are offline as of 2019-04-04.



F4GOH – KF4GOH

Une fois le logiciel installé, effectuer la configuration suivante en adaptant l'adresse IP de la RPI, puis vérifier la configuration sonore du PC à condition que le casque et le micro soient bien branchés.

iaxRpt Image Accounts Manage Accounts Image Accounts Name Description 1998 remote trx 1999 remote trx 1990 remote trx <th>Edit 1998 Account Name: Description: remote trx Host: 192.168.1.24 Username: axrpt Password: Type: Simplex One Touch Key List: 0 Has Monitor: 1 Mute On PTT: 1 Exclude from Scan: 5 Show Connections: 1 Disable Functions: 1 Save Cancel</th> <th>iaxRpt File View Options Keyboard Help MIC Access Accounts Preferences Directory Call OneTouchKeys Call Audio Devices Imput Source: Normal Calls Input Device: Input Device: Microphone Output Device: Haut-parleurs Input Device: Haut-parleurs Realtek High Defini Imput Device: Input Device: Haut-parleurs Input Device: Haut-parleurs Realtek High Defini Imput Device: Haut-parleurs Realtek High Defini Output Device: Haut-parleurs Input Device: Haut-parleurs Ing Device: Haut-parleurs Ing Device: Haut-parleurs Ing Device: Haut-parleurs Ing Device: Haut-parleurs Microphone Audo Microphone Input Level: Microphone Ouse Joystök PTT Save Apply Done</th>	Edit 1998 Account Name: Description: remote trx Host: 192.168.1.24 Username: axrpt Password: Type: Simplex One Touch Key List: 0 Has Monitor: 1 Mute On PTT: 1 Exclude from Scan: 5 Show Connections: 1 Disable Functions: 1 Save Cancel	iaxRpt File View Options Keyboard Help MIC Access Accounts Preferences Directory Call OneTouchKeys Call Audio Devices Imput Source: Normal Calls Input Device: Input Device: Microphone Output Device: Haut-parleurs Input Device: Haut-parleurs Realtek High Defini Imput Device: Input Device: Haut-parleurs Input Device: Haut-parleurs Realtek High Defini Imput Device: Haut-parleurs Realtek High Defini Output Device: Haut-parleurs Input Device: Haut-parleurs Ing Device: Haut-parleurs Ing Device: Haut-parleurs Ing Device: Haut-parleurs Ing Device: Haut-parleurs Microphone Audo Microphone Input Level: Microphone Ouse Joystök PTT Save Apply Done
Utilisation : 1 Sélectionner « <1998> remote déroulant ; 2 Cliquer sur « connect » ; 3 Cliquer sur « transmit » pour p Cliquer sur « disconnect » pour	trx » dans le menu asser en émission ; quitter la connexion ;	iaxRpt File View Options Keyboard Help MIC SPK Call State Connected To Call OK <1998> remote trx Image: Connect Scan Start Speaker Disconnect Image: Disconnect Scan Start Speaker Disconnect Start Speaker Speake

Ajuster les niveaux sonore à l'aide d'un tournevis sur le potentiomètre ajustable si nécessaire comme expliqué à la page 11 (menu 2)afin de supprimer toute saturation sonore.

Please enter your selection now: RX VOICE DISPLAY:	2	D-W-IB
[]=====================================	v 3KHz v 5KHz ==>	11.2



11.9 Utilisation de DVSwitch mobile pour smartphone

Installer DVSwitch Mobile, puis aller dans le menu Account. Sélectionner la 1ere ligne. Compléter les champs comme le montre l'exemple en adaptant l'adresse IP de la RPI. Ne pas oublier de baisser le niveau de transmission (Transmit Level)

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dvswitch&hl=fr&gl=US



Il est possible d'utiliser le logiciel client Zoiper, mais celui-ci ne dispose pas de commande PTT.

11.10 Bilan de la configuration

Fichier iax.conf	Fichier extensions.conf	
Configuration pour un accès avec iaxRpt sur PC		
; IAXRPT Example - THis stanza is used for Windows IAXRPT	[<i>radio-iaxrpt</i>] exten=1998,1,Rpt,1998 X exten=1999,1,Rpt,1999 X	
<pre>[iaxrpt] username=iaxrpt type=user context=radio-iaxrpt auth=md5 secret=1234 ; PASSWORD host=dynamic disallow=all allow=ulaw allow=gsm transfer=no</pre>		
Configuration pour un accès avec	DVSwitch Mobile sur Smartphone	
; Example for Android/Iphone Zoiper/IAXRPT phone connections	<pre>[phone-iaxrpt] exten => 1998,1,Answer exten => 1998,n,Playback,rpt/node</pre>	
<pre>[myphone-iaxrpt] type=friend context=phone-iaxrpt host=dynamic auth=md5 secret=1234 ; PASSWORD disallow=all allow=ulaw transfer=no calltokenoptional=0.0.0.0/0.0.0.0</pre>	<pre>exten => 1998,n,Playback,digits/1 exten => 1998,n,Playback,digits/9 exten => 1998,n,Playback,digits/9 exten => 1998,n,Playback,digits/8 exten => 1998,n,Set(CALLERID(num)=0) exten => 1998,n,Rpt,1998 P \${CALLERID(name)} ;;; The "CallerID" from IAXRpt</pre>	
requirecalltoken=no		

Remarquer les liens entre les deux fichiers de configurations ainsi que le mot de passe **1234** et le « node » **1998.** Il y a une différence de configuration entre l'utilisation sous Windows et sur Smartphone.

11.11 Conclusion

Une fois tous les éléments en main la configuration de base est assez facile à faire, mais il ne faut pas vraiment compter sur la documentation officielle. Heureusement il existe de nombreux exemples sur Youtube illustrant des « bouts » de configurations que ce soit sur le serveur ou le client.

Dans tous les cas, l'investissement reste minimal avec la clé USB sonore. Evidemment il faut avoir un Raspberry PI et un TRX ayant la sortie COS indispensable pour ce projet.

HamVoIP est un projet intéressant qui permet d'éviter d'investir dans un matériel coûteux et sous licence. Il est également possible de créer un compte <u>allstarlink</u> permettant à d'autres OM d'utiliser votre point d'accès (Cela n'est pas développé ici).

La clé modifiée sera utilisée prochainement dans un autre tutoriel concernant l'APRS. Comme quoi cette petite interface pourra servir davantage.

73 et bon remote.